

**SMOOVE LIGHTING io**  
 Ref.: 1822651A
**BEVÉZETÉS**

A Smoove Lighting io egy falra szerelhető, vezeték nélküli rádiófrekvenciás vezérlőegység, amely lehetővé teszi az io ON/OFF lámpa vevőegységek (az ON/OFF Plug io berendezést is beleértve) vagy az IZYMO dimmer receiver io vevőegység vezérlését.

**ÁLTALÁNOSSÁGOK**

A Somfy termék telepítése előtt olvassa el a figyelmesen a jelen szerelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Kóvessé pontosan a megadott utasításokat, és az útmutatót mindenkor szírre meg, amíg a terméket használja. A telepítés előtt ellenőrizze a Somfy termék kompatibilitását a kapcsolódó berendezésekkel és tartozékokkal.

Ebben az útmutatóban a termék telepítését és használatát mutatjuk be. A Somfy által meghatározott alkalmazási területtel eltérő bármely telepítés vagy használat tilos. Ebben az esetben, valamint a jelen útmutatóban szereplő előírások be nem tartása esetén a Somfy nem vállalja a felelősséget és nem viseli a garanciális kötelezettségeket.

A Somfy nem vállalja a felelősséget a vonatkozó normák és szabványok jelen szerelési útmutató kiadása után bekövetkező változásáról.

**ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

A termék testi, érzékszeri vagy szellemi fogytékkal elő, illetve tapasztalati vagy ismeretek hiányában hozzá nem érő személyek (a gyermekeket is beleértve) csak felelős felnőtt felügyelete vagy irányítása mellett használhajják.

**FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁS**

- Ne tegye ki a Smoove Lighting io berendezést ütődésnek vagy leesésnek, gyűlékony anyagok, hőforrás, nedvesség, kifüröcsenő folyadékok hatásának, és ne merítse azt folyadékba.
- Ne dobja tűze.
- Ne kísérélje meg a termék javítását.
- Ne használjon súrolószeret vagy oldószeret a tisztításhoz.
- Ne nyelje le az elemet. Lenyelés esetén az elem kémiai égéseket okozhat mindenkor 2 órán belül, és halálos sérelmeket idézhet elő. Ezért ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz.

**HASZNÁLATI FELTÉTELEK**

Ne használja a terméket kültéren. A rádióadó korlátoztott hatótávolsággal rendelkezik, a rádiófrekvenciás berendezésekkel foglalkozó szabványoknak megfelelően. A Smoove Lighting io hatótávolságával jelentősen függ a használati környezettől: a készülék közében lévő, nagyméretű elektronikus berendezés, a falakban és vászonfalakban lévő anyagok (fémfelületek stb.) által okozott esetleges zavarok. Azonos rádiófrekvencián működő rádiófrekvenciás berendezések (például hifi rádiófrekvenciás fejhallgató) használata esetén csökkenhet a termék teljesítménye.

**SOMFY ACTIVITES SA**  
 50, avenue du Nouveau Monde, F-74300 CLUSES  
[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

Copyright © 2018 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved. Capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 05/2018.

Les images sont non contractuelles.

**MEGFELELŐSÉG**

**C** A Somfy kijelenti, hogy a jelen utasításokban bemutatott rádióberendezés megfelel a rádióberendezésekkel szóló 2014/53/EU irányelv követelményeinek és a vonatkozó európai irányelvök fölötti követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a [www.somfy.com/ce-wb](http://www.somfy.com/ce-wb) oldalon.

**JÓTÁLLÁS**

- A készülékre a vásárlás dátumától számított 3 év garancia vonatkozik.

**I- TARTALOM ÉS LEÍRÁS**

## ► A ábra

Mennyisésg	Megnevezés	Jelölés
1	Rögzítőelem	a
1	Fehér keret	b
1	Smoove Lighting io	c

## ► B ábra

Megnevezés	Jelölés
Az érintésérzékeny gomb megnyomásának típusa	d
Rövid megnyomás	- Nem világít - Kigullad és/vagy kigullad a fényerősség 100%-on
Hosszú megnyomás	Bekapcsolja az összes lámpát
Lemerült elem LED	e
PROG gomb	f
ON/OFF gomb	g
MODE gomb	h
1. és 2. módválasztó LED	i
II- KONFIGURÁLÁS	j

## ► C ábra

Megnevezés	Jelölés
Az érintésérzékeny gomb vagy az ON/OFF gomb megnyomásának visszaigazoló LED-je	d

## ► D ábra

Megnevezés	Jelölés
A MODE gomb minden megnyomásakor a társított mód száma kigulladt.	d
IV- BESZERELÉS	e
► E ábra	f
► F ábra	g
► G ábra	h
► H ábra	i
► I ábra	j

## ► J ábra

Megnevezés	Jelölés
gyerekvédelemmel felszerelt a vevőegységgel	j

1- A társítási üzemmód bekapcsolásához olvassa el a lámpa vevőegység útmutatóját.

2- Nyomja meg röviden a Smoove Lighting io PROG gombját. A vevőegység világító visszajelzést ad. A Smoove Lighting io és a vevőegység társítása megtörtént.

egy vezérlőegységgel felszerelt a vevőegységgel

1- Nyomja meg 2 másodpercre a már társított io adóegység PROG gombját. A vevőegység világító visszajelzést ad.

2- Nyomja meg röviden a Smoove Lighting io PROG gombját. A vevőegység világító visszajelzést ad. Körülbelül 2 hétközött rendelkezésre áll a Smoove Lighting io és a vevőegység párosítása megtörtént.

egy vezérlőegységgel felszerelt a vevőegységgel

1- Nyomja meg 2 másodpercre a már társított io adóegység PROG gombját. A vevőegység világító visszajelzést ad.

2- Nyomja meg röviden a Smoove Lighting io PROG gombját. A vevőegység világító visszajelzést ad. Körülbelül 2 hétközött rendelkezésre áll a Smoove Lighting io és a vevőegység párosítása megtörtént.

A Smoove Lighting io törlése egy vezérlőegységgel felszerelt a vevőegységgel

Az eljárás megegyezik a Smoove Lighting io berendezésével.

2- A lemerült elemet tolja ki a rekeszből egy vékony tárgy segítségével.

3- Illesszen be egy hasonló jellemzőkkel rendelkező elemet úgy, hogy a +szál jelölt rész jól látható legyen.

4- Az akkumulátort tolja be teljesen a rekeszbe.

5- Csatlakoztassa újra a fehér keretet és a Smoove Lighting io berendezést a rögzítőelemre.

Az érintésérzékeny gomb bekapsolása/kikapsolása

Az ON/OFF gomb (h) lehetővé teszi az érintésérzékeny gomb (e) bekapsolását vagy kikapsolását az alábbi leírás szerint, miközben a PROG gomb aktív marad:

ON = az érintésérzékeny gomb bekapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) kigullad, majd kialszik.

OFF = az érintésérzékeny gomb kikapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) több alkalommal felvillant, majd kialszik.

Hogy elkerülje az elem szükségtelen merítését, ajánljunk kikapsolni az érintésérzékeny gombot, amikor az nincs használatban.

A Smoove Lighting io nem rendelkezik hangvisszajelzéssel.

ON = az érintésérzékeny gomb bekapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) kigullad, majd kialszik.

OFF = az érintésérzékeny gomb kikapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) több alkalommal felvillant, majd kialszik.

Hogy elkerülje az elem szükségtelen merítését, ajánljunk kikapsolni az érintésérzékeny gombot, amikor az nincs használatban.

A Smoove Lighting io nem rendelkezik hangvisszajelzéssel.

ON = az érintésérzékeny gomb bekapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) kigullad, majd kialszik.

OFF = az érintésérzékeny gomb kikapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) több alkalommal felvillant, majd kialszik.

Hogy elkerülje az elem szükségtelen merítését, ajánljunk kikapsolni az érintésérzékeny gombot, amikor az nincs használatban.

A Smoove Lighting io nem rendelkezik hangvisszajelzéssel.

ON = az érintésérzékeny gomb bekapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) kigullad, majd kialszik.

OFF = az érintésérzékeny gomb kikapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) több alkalommal felvillant, majd kialszik.

Hogy elkerülje az elem szükségtelen merítését, ajánljunk kikapsolni az érintésérzékeny gombot, amikor az nincs használatban.

A Smoove Lighting io nem rendelkezik hangvisszajelzéssel.

ON = az érintésérzékeny gomb bekapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) kigullad, majd kialszik.

OFF = az érintésérzékeny gomb kikapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) több alkalommal felvillant, majd kialszik.

Hogy elkerülje az elem szükségtelen merítését, ajánljunk kikapsolni az érintésérzékeny gombot, amikor az nincs használatban.

A Smoove Lighting io nem rendelkezik hangvisszajelzéssel.

ON = az érintésérzékeny gomb bekapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) kigullad, majd kialszik.

OFF = az érintésérzékeny gomb kikapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) több alkalommal felvillant, majd kialszik.

Hogy elkerülje az elem szükségtelen merítését, ajánljunk kikapsolni az érintésérzékeny gombot, amikor az nincs használatban.

A Smoove Lighting io nem rendelkezik hangvisszajelzéssel.

ON = az érintésérzékeny gomb bekapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) kigullad, majd kialszik.

OFF = az érintésérzékeny gomb kikapsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot, amíg a LED (d) több alkalommal felvillant, majd kialszik.

Hogy elker

المطابقة  
يُوجّه هذه الوثيقة تعلن أن التجهيز اللامي Smoove Lighting io المترافق مع المعايير الأساسيّة للتوجيه المتعلق بالأجهزة اللاسلكية 2014/53/EU وفقاً لـ ON/OFF وفقاً لـ IZYMO dimmer receiver io.

## معلومات عامة

ينبغي على كل دليل التركيب بعثة وتعليمات السلامة المرفقين قبل البدء في تركيب هذا المنتج من Smoove Lighting io. اتبع جميع التعليمات المعطاة بدقة واتّباع هذا الدليل طوال عملية التّجهيز والتّوصيل. يمكّنك الإطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة الموجود على [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## الكتالوج

يُنصح بتركيب واتّباع هذا المنتج من Smoove Lighting io بمقدار ملائمة.

هذا الدليل يشرح تركيب واتّباع هذا المنتج من Smoove Lighting io بمقدار ملائمة.

خارج عن نطاق التطبيق المطابق له هنا، لا تتحمل Smoove

أيّة مسؤولية من جراء حصول أيّ أذى أو ضرر وبالتالي تحملها.

تعد شركة Smoove غير مسؤولة عما قد يطرأ من تغييرات في المواقف والمعايير بعد نشر هذا الدليل.

ارشادات السلامة العامة

هذا الجهاز غير مخصص للاستعمال من قبل أشخاص (ما فيهم الأطفال) يعانون من نقص القدرات البدنية والإدراكي والعقلي، أو أشخاص

عدم القدرة على إدراك المخاطر، إلا في حالة صدورها، على نوع من الإنذارات أو التحذيرات.

تعليمات السلامة الخاصة

لا تعرّف Smoove Lighting io للخدمات اللاسلكية للأشغال ومصادر الحرارة، والوطوبية

ويعيّد عن الماء القابلة للاشتعال ومصادر الحرارة، والوطوبية.

ولا تؤثر في الماء.

لا تحوّل إلى إصلاحه.

لا تستعمل منتجات كاشطة أو مذيبات لتنظيفه.

زر الماس الخفيف يُنفي رقم الوضع المقرن.

البطارية ضعيفة.

أوقف الأجهزة اللاسلكية الموجودة بالجوار أو متصلة بالجهة اللاسلكية الخارجية.

تحقيق من المدى اللاسلكي قبل تركيب Smoove Lighting io.

ويعيّد عن الماء القابلة للاشتعال أو الغمر فيها.

ولا تؤثر في الماء.

لا تحوّل إلى إصلاحه.

لا تستعمل منتجات كاشطة أو مذيبات لتنظيفه.

زر الماس الخفيف يُنفي رقم الوضع المقرن.

في حالة الارتفاع، راجع دليل ضغطة زر الماس الخفيف على زر PROG من Smoove Lighting io.

إيقاف دليل ضغطة زر الماس الخفيف على زر الماس الخفيف.

حيث سيُجري المستقبل إضافة تعقيبة، وبذلك يكون تم إيقاف

مستقبل 15 مزود بجهاز تحكم.

أضغط على زر الماس الخفيف على زر PROG من Smoove Lighting io.

حيث سيُجري المستقبل إضافة تعقيبة، وبذلك يكون تم إيقاف

جهاز تحكم من مُمستقبل مزود.

نفس إجراء إيقاف زر الماس الخفيف على زر PROG من Smoove Lighting io.

تحكم.

تشييظ إلغاء تشييظ زر الماس الخفيف

يتيح الزر ON/OFF تشيشيظ أو إلغاء تشيشيظ زر الماس الخفيف وفقاً

للوصف الوارد أدناه، ومع ذلك سظلّ زر PROG مشّطاً.

اضغط على زر الماس الخفيف حتى ينطفئ LED.

اضغط على زر الماس الخفيف حتى ينطفئ LED.