



CZ ⚠ Nejdříve musí být nastaveny koncové polohy pohonu.

Tip pro správnou funkci venkovních žaluzií: Pokud žaluzie na krátké stisky tlačítek nereagují nebo reagují jen malým pootočením lamel, je třeba nastavit dobu překlapaní lamel nebo zpoždění startu pohonu (viz on-line návod).

7. Rychlé menu (obr. F)

Na hlavní obrazovce krátce stiskněte tlačítko . Objeví se několik režimů fungování:

a Automatický režim: všechny automatické funkce jsou aktivovány. Manuální ovládání je možné.

b Dočasné vypnutí automatického režimu: automatické funkce jsou deaktivovány na 6, 12 nebo 18 hodin. Poté se automatické funkce automaticky znovu aktivují.

c Režim Dovolena: je simulována přítomnost, pokud je aktivována funkce hodin s pevnými časy (viz on-line návod).

d Manuální režim: deaktivace automatického režimu.

e Nastavení: přístup k menu nastavení (viz návod).

Pokud bylo nakonfigurováno pomocí Quick Copy několik zón, zobrazí se nová funkce. Tato funkce umožňuje výběr zóny, kterou chcete ovládat.

8. Uložení a odstranění oblíbené polohy my (obr. G)

Výchozí podmínka: doba chodu musí být nastavena přesně (viz kapitolu Uvedení do provozu).

8. 1. Uložení oblíbené polohy my

Dejte výrobek do požadované polohy a zastavte ho krátkým stisknutím tlačítka **my**. Znovu stiskněte tlačítko **my** na dobu minimálně 5 s. Poloha je uložena.

8. 2. Odstranění oblíbené polohy my

Dejte výrobek do polohy **my**. Minimálně na 5 s stiskněte tlačítko **my**. Poloha je odstraněna.

9. Návrat do výrobního stavu (obr. H)

1) Nastavte si uživatelský profil v profesionálním režimu pod „Nastavení“ (Configuration menu) / „Obecně“ (Configuration) / „Uživatelský profil“ (User mode setup).
Potvrďte možnost „Profesionální“ (Professional) stisknutím tlačítka .

2) V podmenu „Obecně“ (Configuration) zvolte možnost „Servis“ (Service).
Potvrďte „Resetovat“ (Factory reset).
Stiskněte tlačítko spuštění a zvolte „ano“ (Yes).
Potvrďte stisknutím tlačítka .

Musí se znovu provést základní nastavení.

10. Volitelně (obr. I)

10. 1. Nástroj pro nastavení QuickCopy™

Díky tomuto nástroji pro nastavení a příslušnému softwaru pro PC (bezplatně ke stažení) je možné snadno provést nastavení a přenést ho do jiných výrobků. (Viz návod k použití pro QuickCopy™.)

10. 2. Bezdrátové sluneční čidlo Sunis Wirefree II io™

Toto čidlo umožňuje používat funkci sluneční automatiky a řídit čas soumraku podle skutečné situace. (Viz návod k použití pro Sunis Wirefree II io™.)

11. Technické údaje

Provozní napětí:	230 V AC ~ 50/60 Hz
Výstupní napětí:	IB+/IB Bus
Doba chodu pohonu:	max. 6 min
Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	II
Provozní teplota:	0 °C až +40 °C

Výrobek nevyhazujte do domovního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě nebo ve schváleném středisku, kde zajistí jeho řádnou recyklaci.

HU ⚠ A motor végállásait előzetesen be kell állítani.

Tanács a külső zsaluzia működéséhez: ha a berendezés rövid impulzusok után nem mozdul vagy késleltetve mozdul, állítsa be a lamellák maximális állítási idejét vagy az indítás késleltetési idejét (lásd az online útmutatót).

7. Gyorsmenü (F ábra)

A fő képernyőn nyomja le röviden az gombot. Több működési mód jelenik meg:

a Automata üzemmód: minden automatikus funkció aktiválódik. A kézi vezérlés lehetséges.

b Az automatikus mód készenléti állapotba állítása: az automatikus funkciók 6 órára, 12 órára vagy 18 órára kikapcsolódnak. Ezután az automatikus funkciók automatikusan ismét aktiválódnak.

c Szabadság üzemmód: a jelenlét szimulálása, ha az időzítő funkció rögzített idővel aktiválva van (lásd az online útmutatót).

d Kézi üzemmód: az automata üzemmód kikapcsolása.

e Beállítások: a beállítás menü elérése (lásd az útmutatót).

Ha több zóna lett konfigurálva a Quick Copy segítségével, egy új funkció jelenik meg. Lehetővé teszi a vezérelni kívánt zóna kiválasztását.

8. A my kedvenc helyzet mentése és törlése (G ábra)

Előzetes feltétel: a futási időt pontosan be kell állítani (lásd az üzembe helyezés fejezetet).

8. 1. A my kedvenc pozíció memorizálása

Állítsa a berendezést a kívánt helyzetbe és állítsa meg, röviden megnyomva a **my** gombot. Nyomja le újra a **my** gombot legalább 5 másodpercen keresztül. A pozíció elmentése megtörtént.

8. 2. A my kedvenc pozíció törlése

Állítsa a berendezést **my** helyzetbe. Nyomja le a **my** gombot legalább 5 másodpercen keresztül. A pozíció törlése megtörtént.

9. Visszatérés az eredeti konfigurációra (H ábra)

1) Állítsa be a felhasználói profilt professzionális módban a „Konfigurációs menü” (Configuration menu) / „Konfiguráció” (Configuration) / „Felhaszn. mód beáll.” (User mode setup) menüben.
Erősítse meg a „Professzionális” (Professional) opciót, megnyomva az gombot.

2) A „Konfiguráció” (Configuration) almenüben válassza ki a „Szerviz” (Service) opciót.
Erősítse meg a „Gyári visszaáll.” (Factory reset) végrehajtását.
Nyomja meg a leengedés gombot, és válassza ki az „igen” (Yes) lehetőséget.
Erősítse meg az gomb megnyomásával.

Az alapbeállítást ismét el kell végezni.

10. Opcionálisan (I ábra)

10. 1. QuickCopy™ beállítóeszköz

A beállítóeszköz és a megfelelő PC szoftver segítségével (ingyenesen letölthető) a beállítások nagyon könnyen elvégezhetők és átvihetők más termékekre. (Lásd a QuickCopy™ használati útmutatóját.)

10. 2. Sunis Wirefree II io™ rádiófrekvenciás napsütés-érzékelő

Ez az érzékelő lehetővé teszi a szűrületi funkciók és a napsütés funkciók használatát. (Lásd a Sunis Wirefree II io™ használati útmutatóját.)

11. Műszaki adatok

Üzemi feszültség:	230 V AC ~ 50 / 60 Hz
Kimenő feszültség:	IB+/IB Bus
A motor futási ideje:	max. 6 perc
Védettségi fokozat:	IP 20
Védettségi osztály:	II
Működési hőmérséklet:	0–40 °C

Ne dobja a terméket a háztartási hulladék közé. Megfelelő újrahasznosítása érdekében helyezze el azt a kijelölt begyűjtő központokban.