

# TaHoma<sup>®</sup> DIN-Rail



somfy.



# TaHoma® DIN-Rail

# Jedinečná zkušenost s připojenou domácností

Ovládejte, centralizujte a programujte zařízení ve svém bytě nebo domě, a to z domova nebo na dálku a získejte více pohodlí, bezpečí a úspor energie.

# 100% zabudováno do vašeho bydlení

Vyhledejte zařízení ve vašem bytě, která již jsou přidána do vaší aplikace. Kdykoli budete moci přidávat další.



## Usnadnění převzetí



## Somfy vás provází instalací a použitím TaHoma®.

#### Video tutoriály vás povedou krok za krokem!

Symboly těchto výukových videí najdete v celém návodu:



Seznam instruktážních videí (Dostupnost závisí na vaší zemi) :

SPOUŠTĚNÍ

OBECNÉ

Přidejte zařízení k TaHoma®

A v obecnější rovině o TaHoma®:

MŮJ DŮM <sup>Ch</sup> Tutoriál č. 2 Tvořte svůj dům v TaHoma® Tutoriál č. 3
 Vytvářejte programy: Scénáře
 Tutoriál č. 4

Vytvářejte programy: Smart

MÁ BEZPEČNOST
 Tutoriál č. 5
 Nastavte připojený alarm

Cvládejte připojený alarm + Upozornění

Potřebujete pomoc? Podpora a fórum dostupné na somfy.cz

# Obsah



Box - přehled	6
Upozornění	8
SPOUŠTĚNÍ	9
1. SNADNÉ SPOUŠTĚNÍ	10
1.1 Aktivace	11
1.2 Stáhněte si aplikaci TaHoma <sup>®</sup>	12
1.3 A připojte box k internetu	13
POUŽITÍ	15
Prezentace rozhraní	17
Případy použití	19
1. OVLÁDEJTE SVÁ ZAŘÍZENÍ	20
1.1 Příklad zařízení a ikon	22
1.2 Ovládejte svá zařízení v reálném čase	23
1.3 Kontrolujte svá čidla	24
1.4 Uložte svá oblíbená zařízení	25
2. VYTVÁŘEJTE SVÉ INDIVIDUÁLNĚ	
UPRAVENÉ PROGRAMY	26
2.1 Scénáře	27
2.2 Harmonogram	29
2.3 Smart	33
3. NĚKOLIK DODATKŮ	36
3.1 Přidejte další zařízení	36
3.2 Upravte si svou domácnost	38
3.3 Ovládací panel a dohled	39
<b>3.4</b> Váš účet a váš box	40

BEZPEČNOST	41
Váš box TaHoma® je i připojený alarm	42
INSTALACE	44
Kroky instalace	45
1. UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PIKTOGRAMŮ	46
2. NAKONFIGURUJTE ZABEZPEČENÍ	47
POUŽITÍ	54
Prezentace rozhraní	55
Případy použití	57
1. OVLÁDEJTE ZABEZPEČENÍ	58
1.1 Aktivujte bezpečnostní režim	58
1.2 Informace o stavu zabezpečení v reálném čase	59
1.3 Deaktivujte zabezpečení	60
2. UPOZORNĚNÍ V PŘÍPADĚ VNIKNUTÍ A SOS	61
2.1 Celkové zobrazení v případě vniknutí	61
2.2 Obrazovka upozornění	62
2.3 Obrazovka upozornění - video	63
2.4 V případě spuštění SOS	64
3. NĚKOLIK DODATKŮ	65
<b>3.1</b> Záložky a výchozí obrazovky	65
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	67
Bezpečnostní pokyny	68
Technické údaje	69

# Box - přehled (1/2)

Box TaHoma® DIN-Rail umožňuje připojit zařízení ve vaší domácnosti.

Je součástí základní sady a je nainstalován v elektrickém panelu pro nativně připojenou domácnost.



# Box - přehled (2/2)



## DŮLEŽITÉ

Toto vybavení nainstaloval odborný pracovník a je zabudováno do elektroinstalace (230 V) jako původní vybavení domácnosti. Doporučujeme dodržovat platná pravidla ohledně elektrických panelů.

V případě jakéhokoli vývoje nebo změn výrobku postupujte podle obvyklého postupu pro kontrolu původních zařízení ve vaší domácnosti.

# Upozornění

Společnost Somfy se zříká odpovědnosti za škody vzniklé v případě nedodržení pokynů uvedených v návodu uživatelem, nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění uvedených níže nebo **Pokynů pro používání dostupných z webového rozhraní a aplikací TaHoma®.** 

#### Obecně

#### Jelikož se jedná o bezdrátové připojené řešení

- Je nezbytné mít internetový modem s vysokorychlostním připojením v domácnosti, k němuž připojíte box TaHoma®.
- V zájmu co nejlepšího využití všech funkcí vašeho výrobku neodpojujte box TaHoma<sup>®</sup> ani internetový modem v domácnosti (zejména během dlouhodobé nepřítomnosti, jako je víkend nebo dovolená).
- Rovněž je nutno mít přístup k internetovému připojení k užívání webového rozhraní nebo mobilních aplikací doma či na dálku.
- Optimální provoz úzce závisí na instalaci a konfiguraci výrobků. Společnost Somfy doporučuje instalaci výrobků v souladu s pokyny a návody k těmto výrobkům.
- Výskyt některých parametrů v místech instalace může snížit očekávané přínosy, jako jsou:
- Výskyt kovových předmětů nebo jiné interference rádiového signálu
- Podle případů použití, velikosti a konfigurace budovy

 - Různá rizika spojená s kombinací více technologií mohou narušit provoz těchto řešení, jako jsou výpadky, kolísání elektronických a komunikačních sítí (internetová síť, telekomunikační síť GSM...). Tato řešení vyžadují elektrické napájení a příslušné telekomunikační prostředky. Tento připojený systém vyžaduje určitá opatření ze strany uživatelů i obyvatel:

- Při jeho konfiguraci nebo používání musí uživatelé brát na zřetel podmínky v okolí jejich bydliště a vlastnosti každého specifického zařízení nebo zvláštní okolnosti vztahující se ke každému obyvateli.
- Musí být uživateli pravidelně kontrolován, aby se ujistili o jeho správném provozu, účinnosti a vhodnosti použitých technologií oproti úrovni očekávané funkce a ochrany.
- Zákaznický servis společnosti je vám k dispozici, aby vám poradil a v případě potřeby vás zkontaktoval s kvalifikovanými odborníky.

## • Nabídka zabezpečení

(rovněž učiněná zařízením TaHoma® podle jistých podmínek, viz příslušná část návodu).

- Připojená zabezpečení Somfy lze používat pouze jako preventivní prostředky proti vniknutí a krádežím a jako doplněk k dalším řešením.
- Připojená zabezpečení Somfy nemohou poskytovat celkovou ochranu budovy a obyvatel a vykazují jisté limity. Společnost Somfy doporučuje používat připojená zabezpečení jako doplňková a zároveň zhodnotit vhodnost dalších možných zařízení týkající se bezpečnosti (např.: zesílení zámků dveří nebo pancéřovaných dveří, volba zabezpečených oken...).
- Nepřátelské činy jednotlivců mohou snížit účinnost připojených zabezpečení. Ve skutečnosti se může stát, že, vzhledem ke stavu zločinných technik, použité technologie nejsou nebo nebudou ve shodě s výhodami očekávanými uživateli a že změna výrobků bude vhodná.





# 1. Snadné spouštění





## 1.1 Aktivace



0

Pak potvrďte účet prostřednictvím obdrženého e-mailu.





## 1.2 Stáhněte si aplikaci TaHoma®

Nyní můžete po stažení aplikace přejít na svou připojenou domácnost.







## 1.3 A připojte box k internetu

Podle své instalace budete moci připojit zařízení TaHoma® DIN-Rail k vašemu internetovému modemu:

- Kabelem s použitím kabelu Ethernet 🗍 🎧 (RJ45);
- Nebo pomocí **wifi** díky přiloženému modulu **wifi**.





# Blahopřejeme!

## Vaše domácnost je nyní připojena!

Přejděte na následující stránky a spravujte své připojení.









#### TaHoma® DIN-Rail | Používání



# Vaše nativně připojená domácnost

Vyhledejte zařízení ve vašem bytě, která již jsou přidána do vaší aplikace Tahoma®!





## Rozhraní - přehled Aplikace pro chytrý telefon (iOS a Android)



Hlavní nabídka

3

Vaše individuálně upravené programy







## Rozhraní – přehled Aplikace pro iPad + rozhraní Web (somfy-connect.com)



# Případy použití



# 1. Ovládejte svá zařízení (1/2)

Se zařízením TaHoma® je snadné kontrolovat svou domácnost...



\*V závislosti na zemi a dostupnosti nabídky výrobků.

# 1. Ovládejte svá zařízení (2/2)

Zařízení TaHoma® je kompatibilní s:

• Všemi výrobky somfy.

Široká nabídka pohonů a ochranných prvků pro dům, řešení pro správu přístupu a úspory energií

• Velkými značkami domácích zařízení\*:



• A je přístupné pro servisní platformy:

amazon alexa



A další se chystají!

\*V závislosti na zemi a dostupnosti nabídky výrobků.

# 1.1 Příklady zařízení a symboly (seznam není vyčerpávající)



TaHoma® DIN-Rail | Použití | Ovládejte svá zařízení

## 1.2 Ovládejte svá zařízení v reálném čase





Skupina se ovládá stejným způsobem jako samostatné zařízení.





## 1.3 Kontrolujte svá čidla

Sledujte historii čidla (teplota, sluneční svit, atd.). Sledujte historii ve 4 možných časových úsecích: Denně/týdně/měsíčně/ročně.





**Kliknutím na čidlo** zjistíte jeho historii.





Pouze v aplikaci chytrý telefon

## Se zařízením TaHoma® najděte snadno zařízení, která denně používáte!



Tato stránka se nyní standardně otevře při připojení. Najděte i svá oblíbená zařízení v Hlavní nabídce.



i

Oblíbené položky jsou specifické pro každý chytrý telefon (a tedy 100% individuálně upravené).

# 2. Vytvářejte individuálně upravené programy

## TaHoma<sup>®</sup> vám přináší i více pohodlí, bezpečnosti a úspor energie.

Zvolte si ze 3 typů programů a upravte si podle svého svou domácnost:





# **2.1** Scénáře (1/2)

## Okamžiky vašeho života

Jediným kliknutím aktivujte všechna zařízení podle potřeb nebo chutí.



**Odjíždějte s klidem na duši…** Jediným kliknutím v aplikaci při odjezdu zavřu rolety a zhasnu světla!



# **2.1** Scénáře (2/2)

## > Vytvořte scénář







**Posuňte zařízení,** které chcete nastavit.

Klikněte na tlačítko "uložit" a pojmenujte scénář.

## > Hrát scénář

Mohou být: • spuštěné okamžitě nebo v režimu odloženého startu za 2 h.

- integrované do dalších pokročilých programů (Harmonogram a Smart),
- spuštěné klepnutím na tlačítko na boxu.





Nebo s odloženým startem přesunutím na časovou osu (možný odložený start až 2 h).

## > Uložte oblíbený scénář do aplikace chytrý telefon

Stejně postupujte u zařízení: Pro více podrobností přejděte na str. 25.



## Váš životní rytmus

Přizpůsobte svou domácnost svým každodenním zvyklostem



Vstávejte správnou nohou...

Na budíku se ukazuje 06:45, žaluzie se otevírají a automaticky se spouští hudba\*. Jste připraveni na nový den!

\* V závislosti na zemi a dostupnosti nabídky výrobků.



#### > Pro lepší pochopení

Naplánujte typické dny a rozdělte je pak do kalendáře. Tyto dny lze rozplánovat na celý rok.

Typický den můžete vytvořit:

- Přidáním zařízení
- Přidáním scénářů, existujících či nových
- Namícháním scénářů a zařízení

#### Například:







#### > Vytvořte si den





#### > Aktivujte den v harmonogramu



Posuňte dny do kalendáře a naprogramujte je.

## > Upravte/Odstraňte





**Odstraňte** typický den.





## Vaše domácnost reaguje

Zvolte si chování své domácnosti a jejího vybavení v závislosti na okolním prostředí.



#### Zajistěte úspory energie...

Rolety se v noci automaticky zavřou, aby byla domácnost ochráněna před chladem, termostat se přepne do režimu Eco.



#### TaHoma® DIN-Rail | Použití | Vytvářejte individuálně upravené programy





Přejděte na webové rozhraní TaHoma (somfy-connect.com) nebo do aplikace pro iPad.

#### > Vytvořte si Smart



 Klikněte na tlačítko "nový".
 Posuňte zařízení a/nebo upozornění do požadované oblasti.



zelené, program se spustí.

2. Zvolte, která čidla a která podmínka spustí program. 3. Uložte program a pojmenujte ho.

## > Aktivujte Smart







Všechny programy Smart lze deaktivovat kliknutím na:

Pokud je podmínka vyplněna, kontrolka změní

barvu na zelenou. Pokud jsou všechny kontrolky



© 2018 Somfy Activités SA. Všechna práva vyhrazena - Obrázky nejsou smluvně závazné







#### > Upravte/Odstraňte



#### TaHoma® DIN-Rail | Použití | Několik dodatků



## 3. Několik dodatků (1/5)

## 3.1 Přidejte další zařízení (1/2)

Kdykoli můžete přidávat výrobky k zařízení TaHoma, podle vývoje života v domácnosti.

Přejděte do oddílu Konfigurace v hlavní nabídce:



1. Zvolte **technologii zařízení,** které chcete přidat.





Kompletní seznam partnerských společností najede na stránkách společnosti Somfy.com



# 3. Několik dodatků (2/5)

## 3.1 Přidejte další zařízení (2/2)



#### TaHoma® DIN-Rail | Použití | Několik dodatků

3



## 3. Několik dodatků (3/5)

## 3.2 Upravte si svou domácnost

Vlastní nastavení můžete ještě vylepšit, pokud svůj domov znovu vytvoříte, s počtem poschodí a/nebo pokojů, která k vašim zařízením přidělíte.

Podle pokynů zobrazených na obrazovce přejděte na část Vytvoření bydlení v Hlavní nabídce:



Pak postupujte podle různých fází:





## 3. Několik dodatků (4/5)

## 3.3 Ovládací panel a dohled





# Image: Second Control of Co

## Dohled

Dohled vám chronologicky vizualizuje všechny akce provedené vašimi zařízeními.

## Ovládací panel

**Historie:** sleduje všechny aktivity spojené s vašimi zařízeními.

**Program:** dodá vám seznam všech akcí naprogramovaných na nadcházející den.

# 3. Několik dodatků (5/5)



TaHoma® DIN-Rail I Připojený alarm

# **G**(j) **Ještě více bezpečnosti** s TaHoma®

## Váš box TaHoma® je i **připojený alarm** (1/2)

Využijte zabezpečení přímo zabudovaného do vašeho boxu.



Například sledujte snadno svůj dům & dostávejte při vloupání upozornění na váš chytrý telefon.

## Je to uklidňující

Přistupte k rozhraní **má bezpečnost** a k vyhrazeným službám.

## A lze to rozšířit

Připojte detektory, sirény & příslušenství a doplňte svůj systém podle vašeho rytmu!

Celá kompatibilní řada:



A další příslušenství… !

## Váš box TaHoma® je i **připojený alarm** (2/2)

Pro přístup k mé bezpečnosti:







# Kroky instalace

## 1. krok Přidejte bezpečnostní zařízení (v případě potřeby)



## 2. krok Nakonfigurujte zabezpečení



# 1. Přidejte bezpečnostní zařízení (v případě potřeby)

Při přidávání nových zařízení postupujte stejně jako při spouštění:



				Ň
ir		io system		
	othe		Ocean +	
	V		add	$\bigcirc$
			delete	
LFIGUR,	(		rename () parameterize	
0				

Viz str. 36 ohledně úplných fází.

## Somfy. © 2018 Somfy Activités SA. Všechna práva vyhrazena - Obrázky nejsou smluvně závazné

#### TaHoma® DIN-Rail I Připojený alarm I Instalace I Konfigurace bezpečnosti

# > Pro lepší pochopení BEZPEČNOSTNÍ REŽIMY

Řešení připojeného alarmu TaHoma® zahrnuje 4 bezpečnostní režimy domu:

Nakonfigurujte tyto režimy a využijte přizpůsobené bezpečnosti (podrobnosti str. 50).

- Celkové zabezpečení (zap)
- 2 částečná zabezpečení (zap individuálně upravené)
- Zabezpečení deaktivováno (vyp)

## CELKOVÝ

Zap, všechna čidla jsou aktivní

#### V případě vniknutí:

- Spustí se siréna
- Obdržíte upozornění (oznámení, e-mail, SMS).
- Vaše další bezpečnostní příslušenství se aktivují
- Využijte i ještě více bezpečnosti pomocí automatické aktivace domácích zařízení (osvětlení, rolety, ...)

Zap, vlastní nastavení

2. Nakonfigurujte zabezpečení (1/6)

#### Zabezpečení je přizpůsobeno vašim potřebám.

Tyto dva režimy pracují jako při celkovém zabezpečení, s tím rozdílem, že si vybíráte čidla a máte tak možnost deaktivovat sirénu (tichý alarm). VYPNUTO

VYP

#### Všechna čidla jsou aktivní.



 Pro vaše lepší pohodlí se zařízení při vašem příchodu domů zaktivují.
 Např.: světlo se rozsvítí a rolety se otevřou.





# 2. Nakonfigurujte zabezpečení (2/6)



## O > Funkce SOS

Využijte rovněž funkce SOS v případě paniky, abyste zareagovali a upozornili své blízké.



Nakonfigurujte tuto funkci stejným způsobem (podrobnosti str. 51).



Nakonfigurujte přídavná nastavení spojená s bezpečností (podrobnosti str. 52).



# 2. Nakonfigurujte zabezpečení (3/6)

## > Shrnutí

	0				$\bigcirc$
	CELKOVÝ	ČÁSTEČNÝ 1	ČÁSTEČNÝ 2	VYPNUTO	SOS
Detektory	Vše je aktivní	Volitelná aktivace	Volitelná aktivace	_	-
Upozornění SMS volitelné (podle dostupnosti)	V případě vniknutí	V případě vniknutí	V případě vniknutí	Při deaktivaci systému	Při stisku tlačítka
Aktivovaná zařízení	V případě vniknutí	V případě vniknutí	V případě vniknutí	Při deaktivaci systému	Při stisku tlačítka

# 2. Nakonfigurujte zabezpečení (4/6)

## 201

## > Nakonfigurujte bezpečnostní režimy

Podle pokynů zobrazených na obrazovce přejděte na část **Úprava** panelu Bezpečnost:





Nastavte požadované bezpečnostní režimy ve 3 fázích:

- Zvolte detektory, které chcete aktivovat (pouze u 2 režimů částečného zabezpečení. U režimu Celkové všechny aktivní).
- 2. Zvolte upozornění, která chcete odeslat v případě vniknutí.
- **3.** Zvolte zařízení, která chcete aktivovat v případě vniknutí, nebo deaktivaci systému (siréna, kamera, elektrická zásuvka...).



# 2. Nakonfigurujte zabezpečení (5/6)

## > Konfigurujte funkci SOS

Nastavte bezpečnostní režimy stejným způsobem, pouze ve 2 fázích:



- 1. Zvolte upozornění, která chcete odeslat.
- 2. Zvolte zařízení a činnosti, které chcete aktivovat.

# 2. Nakonfigurujte zabezpečení (6/6)





# Buďte si jisti

## Váš připojený alarm je připraven bdít nad vaší domácností.

Přejděte na následující stránky a ovládejte své připojení denně.

















## Rozhraní – přehled Aplikace pro iPad + rozhraní Web (somfy-connect.com)



# Případy použití



#### TaHoma® DIN-Rail I Připojený alarm I Použití I Ovládejte zabezpečení



# 1. Ovládejte zabezpečení (1/3)

## 1.1 Aktivujte bezpečnostní režim

Na vašem počítači, tabletu...



nebo chytrém telefonu







Zvolený režim se podbarví zeleně.

Dotyčná čidla se zobrazí v dolní části.

Váš dům je nyní zabezpečen!

#### TaHoma® DIN-Rail | Připojený alarm | Použití | Ovládejte zabezpečení



# 1. Ovládejte zabezpečení (2/3)

## 1.2 Informace o stavu zabezpečení v reálném čase

Na vašem počítači, tabletu...



#### nebo chytrém telefonu



Pro vaše lepší pohodlí **se můžete kdykoliv ujistit, že je doma vše v pořádku.** 

#### TaHoma® DIN-Rail | Připojený alarm | Použití | Ovládejte zabezpečení



# 1. Ovládejte zabezpečení (3/3)

## 1.3 Deaktivujte zabezpečení

Na vašem počítači, tabletu...

				Backup battery	
	Partial 1 Pa	antial 2	Edit		
Disabled					
Previous alerts					
24 January 2017 - 13:54	DM io* - The batteries i	n your sensor seem to be	spent; please replace	them. Contact	
24 January 2017 12:5	your installer if the prob	lem persists.	a apart: plagas rapias	them Contact	
24 January 2017 - 12.5.	your installer if the prob	lem persists.	e spent, piease repiac	e mem. Gontact	▼
Active detectors		Security equipe	ments		
Your TaHoma connected alarm is taken into account.	is not active. No detector				
		dock securit	y siren io	Camera	

nebo chytrém telefonu



Po návratu domů **deaktivujte systém jedním** kliknutím.



**Dle vašeho nastavení vás váš dům při příchodu přivítá.** Např., při deaktivaci systému se rolety otevřou.

# 2. Upozornění v případě vniknutí & SOS (1/4)

## 2.1 Celkové zobrazení v případě vniknutí

Pokud je ochrana aktivní a je zjištěno vniknutí, systém TaHoma® vás na to upozorní.



\* Abyste mohli přijímat upozornění, musíte je v aplikaci TaHoma® aktivovat (přijměte je při 1. otevření aplikace, nebo přejděte do nastavení ve vašem chytrém telefonu/tabletu).

# 2. Upozornění v případě vniknutí & SOS (2/4)

## 2.2 Obrazovka upozornění

Pokud je ochrana aktivní a je zjištěno vniknutí, systém TaHoma® vás na to upozorní.



# 2. Upozornění v případě vniknutí & SOS (3/4)

2.3 Obrazovka upozornění – video (je-li kamera přidána k zařízení TaHoma® & v bezpečnostním režimu)



# 2. Upozornění v případě vniknutí & SOS (4/4)

## 2.4 V případě spuštění SOS

V případě paniky spusťte nejbližší alarm jedním kliknutím a reagujte díky funkci SOS (ať už je bezpečnostní režim aktivní či nikoliv). Z vašeho chytrého telefonu:



Upozornění SOS zrušíte přechodem do režimu Vypnuto 😰

## 3. Několik dodatků (1/2)

## 3.1 Záložky a výchozí obrazovky

Vaše zařízení TaHoma<sup>®</sup> je nastaveno na **Připojená domácnost** ve své **původní konfiguraci.**.

Výchozí obrazovky při připojení tedy odpovídají pohledu na váš **dům a zařízení**\*.



Výchozí obrazovky můžete upravit, přejete-li si pokaždé otevřít pohled **Bezpečnost**.





\* Kromě situace, pokud jste uložili zařízení do položky oblíbené v aplikaci Chytrý telefon.

# 3. Několik dodatků (2/2)

#### Pro úpravu výchozích obrazovek:



Přejděte do části Účet v Hlavní nabídce:



A proved'te změnu:





Přejděte do části **Účet** v Hlavní nabídce:



TaHoma® DIN-Rail I Doplňující informace

# Doplňující informace

# Bezpečnostní pokyny

#### Přečtěte si pozorně tento návod, než výrobek nainstalujete a začnete používat.



Toto vybavení nainstaloval odborný pracovník a je zabudováno do elektroinstalace (230 V) jako původní vybavení domácnosti. Doporučujeme dodržovat platná pravidla ohledně elektrických panelů.

V případě jakéhokoli vývoje nebo změn výrobku postupujte podle obvyklého postupu pro kontrolu původních zařízení ve vaší domácnosti. Odborný pracovník provádějící instalaci musí dodržet normy a zákony platné v zemi, v níž výrobek instaluje, a informovat uživatele o obsluze a podmínkách údržby výrobku.

Jakékoli použití mimo oblast použití, stanovenou společností Somfy, je zakázáno. Zanikne tím záruka a společnost Somfy nenese žádnou odpovědnost; totéž platí v případě nedodržení pokynů, uvedených v tomto návodu.

Nikdy nezačínejte montáž, dokud nezkontrolujete kompatibilitu tohoto výrobku s ostatním vybavením a doplňky.

#### Bezpečnostní opatření











Zařízení lze zcela vypnout pouze vypnutím přepínače před boxem TaHoma DIN-Rail v elektrickém panelu.

# Technické údaje

Box TaHoma® DIN-Rail

#### Modul napájení

Vstupní napájení	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Běžná spotřeba a provoz	0,26 A
Výstupní napájení	5 V DC 1,8 A
Třída zařízení	Třída II
Index odolnosti vůči rázům	IK07
Pracovní teplota	-10 °C až +40 °C
Maximální nadmořská výška použití	2 000 m
Kategorie znečištění	Třída 2
Provozní vlhkost	Mezi 5 % a 90 %
Rozměry (š x d x v)	90 x 36 x 58 mm
Plastový kryt	PC VO

## Centrální jednotka

Běžná spotřeba a provoz	5 V DC 2A
Index odolnosti vůči rázům IK07	Třída II
Pracovní teplota	-10 °C až +40 °C
Maximální nadmořská výška použití	2 000 m
Kategorie znečištění	Třída 2
Provozní vlhkost	Mezi 5 % a 90 %
Rozměry (š x d x v)	89,5 x 90 x 58 mm
Plastový kryt	PC VO

Si Modul Radio io



Rádiový protokol	io-homecontrol®
Používaná kmitočtová pásma a maximální výkon	868,0 MHz - 868,6 MHz/erp < 25 mW 868,7 MHz - 869,2 MHz/erp < 25 mW 869,7 MHz - 870,0 MHz/erp < 25 mW
Běžná spotřeba a provoz	5 V DC 2A
Index odolnosti vůči rázům	IK07
Pracovní teplota	-10 °C až +40 °C
Maximální nadmořská výška použití	2 000 m
Kategorie znečištění	Třída 2
Provozní vlhkost	Mezi 5 % a 90 %
Rozměry (š x d x v)	27 x 90 x 58 mm
Plastový kryt	PC VO

## <u>Je-li součástí balení</u> Modul Radio WiFi

Rádiový protokol	WiFi
Používaná kmitočtová pásma a maximální výkon	2,4000 GHz - 2,4845 GHz/erp < 100 mW
Běžná spotřeba a provoz	5 V DC 2A
Index odolnosti vůči rázům	IK07
Pracovní teplota	-10 °C až +40 °C
Maximální nadmořská výška použití	2 000 m
Kategorie znečištění	Třída 2
Provozní vlhkost	Mezi 5 % a 90 %
Rozměry (š x d x v)	27 x 90 x 58 mm
Plastový kryt	PC V0

SOMFY tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na internetové adrese www.somfy.com/ce.

# Technické údaje

#### Funkcionality

Maximální počet výrobků (všechny protokoly): 200\*

VÝROBEK	Max
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ	
Výrobky IO / OVP	200
Spouštěč scénářů	20
Můstky IP a kompatibilita Cloud-to-Cloud, včetně (seznam nemusí být úplný):	20
• Můstek Philips HUE	1 (50 lamp)
<ul> <li>Výrobky Somfy Protect</li> <li>Počet účtů (počet připojených výrobků závislých na omezeních ve vazbě na uvedenou nabídku)</li> </ul>	1
<ul> <li>Připojený zámek Somfy</li> <li>Počet účtů (počet připojených výrobků závislých na omezeních ve vazbě na uvedenou nabídku)</li> </ul>	1
<ul> <li>Připojený termostat Somfy</li> <li>Počet účtů (počet připojených výrobků závislých na omezeních ve vazbě na uvedenou nabídku)</li> </ul>	1
- Kamery Somfy Visidom	8

FUNKCE	Max
Scénáře	40
Dny v harmonogramu	40
Programy Smart	20

DALŠÍ	Max
Podmínky v programu Smart	6
Upozornění na e-mail	3
<b>Upozornění přes SMS</b> (hrazená volba, dostupnost podle zemí)	3
Upozornění pomocí oznámení Push	<b>Bez omezení</b> (max. na 20 zařízeních)

S PŘÍDAVNÝMI MODULY	
Zařízení RTS	50
Zařízení EnOcean	50
Zařízení Zwave	50

\* Lze i více výrobků, avšak bez záruky.



Somfy Activités SA

50 avenue du Nouveau Monde F-74300 CLUSES

#### www.somfy.com

© 2018 Somfy Activités SA. Všechna práva vyhrazena. SOMFY a TaHoma® jsou ochranné známky. Apple a logo Apple jsou ochranné známky Apple Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. App Store je servisní značka Apple Inc. Google Play je ochranná známka Google Inc. Všechny ostatní značky, názvy a loga mohou být známky nebo ochranné známky jejich vlastníků. Obrázky nejsou smluvně závazné.



